


安全のためご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。



① 左右の開き止めのネジをゆるめてください。



② 開き止めが水平になるまで脚を開き再びネジを締め付けます。



③ 左右外側の角パイプにサポートバーを差し込みます。



④ ボードを左右のサポートに載せます。途中で落下しないよう十分にバランスをとってください。



⑤ フットバーを踏みながら横棒を持ち、ゆっくりと引き上げ…  
●レバーは握らないでください。




⑥ ボードが天井へ届くまで押し上げてください。  
●レバーは握らないでください。




●赤色シールが上限です。キーがシールを超えないよう注意してください。



⑦ 降ろす時は両手でレバーを軽く支えるようにしながらゆっくりと降ろしてください。  
●レバーを強く握らないでください。



●脚固定ネジをゆるめると脚を伸ばすことができます。  
●調整後はネジをしっかりと締め付けてください。



サポートバーの高さは微調整ができます。50mm以下でご使用ください。

### 仕様

型 式	BL-246
使用高さ	1600~2460 mm
許容荷重	30 kg
質 量	7.5 kg

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401  
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231  
<http://www.ito123.com>