

ワイドプーリー PL75Wを
ご使用のお客様へ

IZI アイ・ツェー・ズリー®
株式会社 伊藤製作所

お 願 い

以前にもご案内させていただきましたが、弊社にて製造販売いたしておりました **アイ・ツェー・ズリー®** の ワイドプーリー P L 7 5 W (旧タイプ) は滑車に組み込まれている軸受けが高荷重での高速回転に向いておりません。特殊な用途や未点検のまま使い続けることで重大な事故に結びつくこともあります。

つきましては、**旧タイプ**のご使用にあたり下記の事項を遵守いただきたくお願い申し上げます。

1. 「はしご登はん」ならびに「ロープ応用登はん」には使用しないでください。(性能上軸受けが不向きなため。)
2. 前項以外の用途では特に問題ありませんがご使用前に必ず点検をしてください。
 - ① 滑車はスムーズに回転しますか。異音はしませんか。
 - ② ナットが緩んでいませんか。
 - ③ 軸はどちらか一方のブラケットにしっかりと固定されていますか。
 - ④ 滑車の回転に伴い軸(六角のナット)が回転するようありませんか。
 - ⑤ 滑車と軸、軸とブラケットの間にガタはありませんか。

*注 異常があるまま使い続けると重大な事故に結びつくことがあります。
3. 軸回りには時々シリコン系潤滑剤をスプレーしてください。

また、**現行タイプ**につきましては上記1項の用途にもご使用いただけますが、2項および3項の点検は行っていただくようお願いいたします。

お忙しい中ご迷惑をお掛けいたし、まことに申し訳ございません。なにとぞご理解を賜り、お手持ちのワイドプーリーを点検のうえご使用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

