

アブソーバ付 ライコブロック® 日常点検表

型 式 LB-	SRL No.
---------	---------

点検日 年 月 日 点検者 _____

点検箇所	点 検 項 目	良否	備 考
本 体	変形、損傷がないか。		
	ネジやリベットが緩んでいないか。		
ワイヤロープ	急速に引き出すとロックするか。		
	スムーズに引き出し、巻き戻しができるか。 (巻き取れない時は、少し引き出してから 再度巻き取ってください。)		
	引出し、巻き戻し時に異常音はしないか。		
	素線切れ、キンク、摩耗、折り曲がり、さび、 型くずれはないか。		
	コンクリート、砂、ごみなどが付着していないか。 アブソーバ取付部に痛みや緩みはないか。		
アブソーバ	1cm 以上伸びていないか。		
	アブソーバカバーに割れや損傷はないか。		
スイベルフック	変形、損傷、さびはないか。		
	外れ止め装置、安全装置の作動は良いか。		
	スイベル部はスムーズに回転するか。摩耗はないか。		
吊り下げロープ	ロープに損傷、型くずれ、キンクはないか。		
	塗料、薬品の付着はないか。		
	さつま編み部にほつれがないか。		
	フックに変形、損傷、さびがないか。		
	フックの外れ止め装置、安全装置の作動は良いか。 フックのリベットに緩み、摩耗はないか。		
カラビナ	変形、損傷、さびがないか。		
	開閉桿、安全環の作動は良いか。		
	リベットに緩み、摩耗はないか。		
シャックル	変形、損傷、さび、摩耗がないか。		
	六角ナット、割りピンは損傷がなく確実に装着 されているか。		
MEMO			